

Telefon: 06331 / 5536 - 56

Fax: 06331 / 5536 - 60

Öffnungszeiten Kunden: Montag – Freitag: 7:00 – 17:00 Uhr

11 Samstage: 7:00 – 12:15 Uhr

Letzte Einfahrt jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit!

Öffnungszeiten Privatanlieferer siehe Internetseite

Das MHKW Pirmasens als Betriebsstätte der EEW Energy from Waste Saarbrücken GmbH (nachfolgend: EEW Pirmasens) erlässt zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebsablaufes im Zusammenhang mit der Anlieferung oder Abholung von Abfällen auf ihrem Betriebsgelände folgende Benutzerordnung:

1 Geltungsbereich

(1) Die EEW Pirmasens betreibt eine zweilinige Rostfeuerungsanlage zur energetischen Verwertung (R1) und thermischen Behandlung zu Beseitigung (D10) von Abfällen mit der Kennnummer G087595245.

(2) Laut der 4. BImSchV handelt es sich um eine Anlage zur Verwertung oder Beseitigung von festen Abfällen durch thermische Verfahren, hier Entgasung, Vergasung und Verbrennung, mit einer thermischen Leistung von 2 x 35 MW.

(3) Diese Benutzerordnung gilt für alle Personen und Fahrzeuge, die das Gelände der EEW Pirmasens zur Anlieferung und Abholung von Abfällen und Chemikalien betreten oder befahren. Sie wird vom Lieferanten mit Betreten des Betriebsgeländes unter der o.g. Adresse vollumfänglich und bindend anerkannt. Sie ist im Internet veröffentlicht unter <https://www.eew-energyfromwaste.com/de/standorte/Pirmasens/> siehe Kundeninformationen zum Download.

(4) Lieferant im Sinne dieser Benutzerordnung ist die Person selbst, die eigene Abfälle oder die Abfälle eines Dritten in dessen Auftrag bei der EEW Pirmasens anliefert. Die Regelungen dieser Benutzerordnung gelten in gleicher Weise auch gegenüber dem Abfallbesitzer und dem Abfallerzeuger oder dem den Anlieferer beauftragenden Dritten.

2 Allgemeine Bestimmungen

(1) Für alle Anlieferungen gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Abfallrechtes, des Gefahrgutrechtes, des Gefahrstoffrechtes, des Straßenverkehrsgesetzes nebst Verordnungen und Ausführungsbestimmungen in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Für alle Abfallanlieferungen gelten die Annahmebedingungen der EEW Pirmasens, die als Anlage dieser Benutzerordnung beigefügt sind. Die **Annahmebedingungen** sind wesentlicher Bestandteil dieser Benutzerordnung. Sie sind im Internet veröffentlicht unter <https://www.eew-energyfromwaste.com/de/standorte/Pirmasens>

siehe Kundeninformationen zum Download.

3 Voraussetzung für die Lieferung und Abholung

(1) Voraussetzung für eine Lieferung von Abfällen zur EEW Pirmasens ist die Zuweisung thermisch zu behandelnder kommunaler Abfälle zur Beseitigung durch die jeweiligen kommunalen Träger, das Vorliegen eines bestätigten Notifizierungsformulars für grenzüberschreitende Verbringungen von Abfällen / des Registerblattes [RE] mit vollständig ausgefülltem Abfallpass [AP] unterschrieben und gestempelt mit eingetragener Registernummer / elektronischer Entsorgungsnachweis [EN] und Sammelentsorgungsnachweis [SN] mit behördlicher vergebener Nachweisnummer. Auf Verlangen sind die Eigenschaften der anzuliefernden Abfälle durch den Abfalllieferanten, ggf. auch durch Vorlage von Deklarationsanalysen, zu belegen.

(2) Bei der Anlieferung von Abfällen sind dem Personal der Eingangskontrolle unaufgefordert die nach den gesetzlichen Bestimmungen alle erforderlichen Dokumente vorzulegen. Dazu gehören insbesondere und soweit im Rahmen der abfallrechtlichen Bestimmungen erforderlich:

- o Begleitformular für grenzüberschreitende Verbringungen von Abfällen mit Notifizierung Nr., Begleitpapiere der Anfallstelle mit Register-, Entsorgungsnachweis- und Sammelentsorgungsnachweis-Nummer
- o Auf Nachfrage Transportgenehmigung / Efb-Zertifikat / Erlaubnis gemäß § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG / Lizenz zum grenzüberschreitenden Abfalltransport.

Die Lieferung von Abfällen darf nur in hierfür geeigneten und zugelassenen Fahrzeugen und Transportbehältnissen in loser Schüttung erfolgen. Abweichungen hiervon sind nur nach vorheriger individueller Vereinbarung mit der EEW Pirmasens möglich. Die Fahrzeuge müssen entsprechend Straßenverkehrs- und Straßenverkehrszulassungsordnung verkehrssicher ausgerüstet sein. Sie dürfen nicht überladen und die Ladung muss ausreichend gesichert sein. Die lichte Höhe der Entladehalle des MHKW Pirmasens ist 7,80 m. Fahrzeuge, die unter dieser Voraussetzung nicht abkippen können, sind nicht für die Anlieferung geeignet.

(3) Für die ordnungsgemäße Beladung und die Einhaltung sämtlicher abfall- sowie transportrechtlicher Kennzeichnungs- oder sonstiger Pflichten, insbesondere nach den Bestimmungen der Gefahrgutverordnung Straße (GGVSEB), die den Absender, den Verloader und / oder Befüller betreffen, ist allein der Lieferant verantwortlich.

4 Verhalten bei der Anlieferung und Abholung

(1) Vor dem Verlassen des Fahrzeuges ist die eigene persönliche Schutzausrüstung (PSA) anzulegen (Schutzhelm möglichst mit Kinnriemen, Schutzbrille / Visier, reflektierende langärmelige Kleidung, Sicherheitsschuhe). Die PSA ist ordnungsgemäß zu tragen (Sicherheitsschuhe fußumfassend). Hinweisschilder und Gebotsschilder weisen darauf hin.

(2) Zur Aufrechthaltung des ordnungsgemäßen Betriebes der EEW Pirmasens hat der Lieferant allen Anweisungen des Betriebspersonals unverzüglich und unbedingt Folge zu leisten. Die EEW Pirmasens und deren Beauftragte üben das Hausrecht aus. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung ist die EEW Pirmasens berechtigt, Hausverbot zu erteilen.

(3) Die Anlieferung erfolgt ausschließlich während der Öffnungszeiten der EEW Pirmasens.

Die Öffnungszeiten für kommunale und gewerbliche Kunden sind Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und an 11 Samstagen von 7:00 Uhr bis 12:15 Uhr. Die offenen Samstage sind auf der Internetseite veröffentlicht. Die Einfahrt der anliefernden Fahrzeuge muss spätestens 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten erfolgen.

Die Öffnungszeiten für Restmülllieferungen privater Kleinanlieferer aus dem Landkreis Südwestpfalz und der Stadt Pirmasens sind Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und an 11 Samstagen von 7:00 Uhr bis 12:15 Uhr. Die offenen Samstage sind auf der Internetseite veröffentlicht. Die Einfahrt der anliefernden Fahrzeuge muss spätestens 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten erfolgen.

(4) Alle Fahrzeuge, mit denen Abfall angeliefert oder abgeholt wird, werden bei der Ein- und Ausfahrt an der Waage gewogen.

(5) Auf die Waage ist im Schritttempo aufzufahren. Scharfes Abbremsen ist zu vermeiden, der Motor ist auszuschalten und nur der Fahrzeugführer verlässt das Fahrzeug!

(6) Beim Warten auf eine freigegebene Kippstelle ist der Motor abzustellen.

(7) Die Fahrzeuge und deren Ladeinheit, mit denen Abfälle angeliefert oder abgeholt werden, müssen so beschaffen sein, dass eine Verschmutzung der Straßen, Wege und Entladestellen durch Ersatzbrennstoff, austretende Flüssigkeiten und Stäube ausgeschlossen ist. Kommt der Anlieferer der berechtigten Aufforderung zur Reinigung einer von ihm verursachten Verschmutzung nicht nach, trägt er die Kosten für eine veranlasste Reinigung.

(8) Das Entfernen der Netze oder das Abplanen der Fahrzeuge darf erst unmittelbar vor dem Entladen an den Bunkertoren in der Entladehalle erfolgen. Ein Entfernen der Netze oder das Abplanen auf dem Parkplatz vor dem Betriebsgelände oder in anderen Bereichen des Betriebsgeländes ist nicht zulässig, da es sonst zu Verwehungen von Abfällen kommen kann. Bei Zuwiderhandlung werden die

Kosten für die Reinigung des Betriebsgeländes dem Anlieferer in Rechnung gestellt.

(9) Bei der Anfahrt an die Entladehalle sind die Lichtsignalanlagen sowie stationäre oder temporäre Schilder zur Regelung des Verkehrs unbedingt zu beachten. Gleiches gilt für Anweisungen durch das Personal der EEW Pirmasens. **Beim Befahren des Anlieferbereiches ist infolge gleichzeitiger Benutzung durch mehrere Anlieferer besondere Vorsicht geboten!**

(10) Die Abfälle sind mit Großraumfahrzeugen anzuliefern, die mit Hilfe motorischer und / oder hydraulischer Antriebe entleert werden können. Manuelle Entleerungen von Fahrzeugen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

(11) Dem Fahrzeug wird die Abkipfstelle vom Waagepersonal über die Anzeigetafel zugewiesen und das Rolltor wird vom Waagepersonal geöffnet. Das Fahrzeug fährt rückwärts in die Entladehalle und hält an der Haltelinie vor der geschlossenen Bunkerklappe bzw. an der Bodenmarkierung in Höhe der Vorderachse LKW. Schließen des Rolltors durch Anlieferer. Bei Ampelanzeige „Rot“ ist die Bunkerklappe gesperrt und ein Abkippvorgang nicht möglich. Bei Anlieferung im Container wird dieser abgesetzt, abgeplant und wieder aufgezogen. Dann öffnet der Fahrer die Hauptverriegelung der Containertüren. Bei Anlieferung mittels Sattelfahrzeug wird die Hauptverriegelung an beiden Türen geöffnet und danach erst im zweiten Schritt von der Seite aus die pneumatische Zusatzverriegelung geöffnet. Danach werden die Türen komplett geöffnet und gesichert. Der Bereich hinter dem Fahrzeug muss frei sein. (Arbeitssicherheit). Bei „Grün“ fährt das Fahrzeug langsam rückwärts bis in die Lichtschranke ein. Die Ampelanzeige geht auf „Gelb“. Das Fahrzeug stoppt. Die Steuerung der Bunkerklappe ist jetzt freigegeben. Der Fahrer öffnet per Taster an der Bediensteuerung die Bunkerklappe. Das Fahrzeug fährt bei vollständig geöffneter Bunkerklappe weiter zurück, bis die Ampelanzeige „Grün-Gelb“ blinkt und stoppt sofort. Jetzt beginnt der Abladevorgang (Sattel- und Sammelfahrzeuge) bzw. bei Containerfahrzeugen wird zuvor noch die Fernverriegelung der Containertüren geöffnet. Ohne voll funktionsfähige Fernverriegelung ist ein Entladen im MHKW PS verboten.

(12) Das Arbeiten am oder im Fahrzeug/Auflieger (z.B. Reinigung des Sattelauflegers) ist während des Abladevorganges strengstens verboten.

(13) Sobald der Abladevorgang beendet ist, fährt das Fahrzeug aus den Lichtschranken in Schrittgeschwindigkeit heraus und hält hinter der weißen Haltelinie vor dem markierten Sicherheitsbereich bzw. an der Bodenmarkierung in Höhe Vorderachse LKW. Die Ampelanlage zeigt „Grün“. Ein ruckartiges Vor- und Zurückstoßen ist strengstens verboten. Die Bunkerklappe schließt automatisch bis auf ca. 50 cm über Betonaufrichtung. Der Bereich hinter dem Fahrzeug darf erst betreten werden, wenn die Bunkerklappe bis 50 cm über Betonaufrichtung geschlossen ist. Anschließend kann das Fahrzeug verriegelt werden.

(14) Der Anlieferer ist für die Reinigung (besenrein) seines Lade- und Entladeplatzes zuständig. Erst nach erfolgter Reinigung darf das Fahrzeug die Abladestelle verlassen.

(15) Nach der Entladung des Fahrzeuges ist unverzüglich die Waage zur Ausgangsverwiegung anzufahren und anschließend ist das Werksgelände umgehend zu verlassen. Pausen oder Ruhezeiten innerhalb des Werksgeländes sind untersagt.

(16) Es gelten die „**EEW – Sicherheitsanforderungen für Logistiker**“ in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Die Sicherheitsanforderungen sind in der jeweils aktuellen Form zu finden unter:

www.eew-energyfromwaste.com/de/service/sicherheitsanforderungen.html

(17) Bei Störungen und Kapazitätsengpässen kann die Annahme von Abfällen unterbrochen oder zeitweise eingestellt werden. Ansprüche des Lieferanten gegenüber der EEW Pirmasens (Standzeiten) regeln abschließend die AGB der EEW-Gruppe.

(18) Die gekennzeichneten Fahrwege der EEW Pirmasens sind einzuhalten, das Verlassen der Wege kann zum Verweis vom Betriebsgelände führen.

5 Zugelassene Abfälle

(1) Zur Verbrennung sind nur die in den Annahmebedingungen aufgeführten Abfälle zugelassen siehe Ziff. 10.3 der Benutzerordnung.

(2) Die Abfälle sind in einem Zustand anzuliefern, der dem Betreiber der EEW Pirmasens eine ordnungsgemäße, vollständige thermische Behandlung ermöglicht und in der EEW Pirmasens keine von der Abfalleigenschaft ausgehenden Schäden, Belästigungen, Betriebsstörungen oder Gefahren verursacht. Insbesondere sind Stoffe oder Bestandteile der Abfälle, die einen schadlose und ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung behindern oder ganz oder teilweise unmöglich machen oder zu einer Beeinträchtigung oder Beseitigung der Funktionstüchtigkeit der Entsorgungsanlage einschließlich aller zur Vor- und Nachbehandlung erforderlichen Anlagenteile führen können (Störstoffe), zuvor auszusondern.

(3) Die EEW Pirmasens behält sich vor, eine Kontrollanalytik auf Kosten des Lieferanten zu beauftragen, oder gelieferte Abfälle nach Absprache und zu Lasten des Lieferanten von einem akkreditierten Labor auf verbrennungsrelevante Parameter untersuchen zu lassen.

(4) Die EEW Pirmasens kann auch bei Vorliegen einer bestätigten Registernummer die Anlieferung von einzelnen oder bestimmten Abfällen zur Verbrennung untersagen oder mit Auflagen verbinden, wenn dies zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Entsorgungsanlage erforderlich ist.

(5) Für Abfälle können Mengenbegrenzungen vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Abfälle mit überdurchschnittlich hohem Heizwert und / oder starken Abweichungen von hausmüllähnlichen Eigenschaften (insbesondere Chlor- und Schwefelgehalt). Die Anlieferung

solcher Abfälle ist vorab mit der EEW Pirmasens abzustimmen.

6 Nicht zugelassene Abfälle

(1) Ungeachtet der vorgenannten Regelungen sind ferner die Abfälle von der Annahme ausgeschlossen, die aufgrund ihres Zustandes oder ihrer stofflichen Zusammensetzung allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen

(1.1) die Sicherheit des Betriebspersonals gefährden,

(1.2) den laufenden Betrieb der EEW Pirmasens beeinträchtigen können,

(1.3) die Einrichtungen der Anlage beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können.

(2) Insbesondere als Monoladungen aber auch als Teil gemischter Gewerbeabfälle können Abfälle von einer Annahme ausgeschlossen sein. Die Einzelheiten sind in den Annahmebedingungen der EEW Pirmasens für Abfälle geregelt.

7 Prüfung der Abfälle

(1) Das Personal der Eingangskontrolle ist berechtigt, Abfälle bei der Anlieferung an der Waage und beim Abladen an der Abladestelle zu kontrollieren. Der Anlieferer hat diese Kontrollen zuzulassen. Die Kontrolle entbindet den Lieferanten nicht von seinen abfallrechtlichen Verantwortlichkeiten und seinen Pflichten nach Maßgabe der Annahmebedingungen. Die Abfälle sind an einer vom Personal der Eingangskontrolle zugewiesenen Stelle gänzlich oder teilweise zu entladen. In Zweifelsfällen entscheidet die Eingangskontrolle der EEW Pirmasens, ob die Abfälle für die Entsorgung in der EEW Pirmasens geeignet sind.

(2) Auf Verlangen sind Behälter und Verpackungen zu öffnen, um die Übereinstimmung mit der Deklaration zu prüfen. Stimmen die abgeladenen Abfälle nicht mit den Angaben in den Dokumenten entsprechend 3 (1) überein oder ergeben sich Zweifel an der Herkunft, der Zulässigkeit oder der Eignung des Abfalls für die Entsorgung, ist die Eingangskontrolle der EEW Pirmasens befugt, die Abfälle zurückzuweisen. Die Gründe für die Zurückweisung werden in Wort und Bild dokumentiert und dem Kunden umgehend mitgeteilt. Werden Störstoffe nach erfolgter Annahme festgestellt, ist die EEW Pirmasens berechtigt, diese für den Anlieferer kostenpflichtig zu bergen und anderweitig zu entsorgen.

(3) Der Kunde / Lieferant kann aus den vorstehend beschriebenen Maßnahmen keine Ersatzansprüche geltend machen. Die zur Prüfung der Abfälle vom Lieferanten aufgewendete Zeit berechtigt ebenfalls nicht zu Forderungen gegenüber der EEW Pirmasens oder der zuständigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft.

8 Allgemeines zum Verhalten auf dem Betriebsgelände

(1) Auf dem Gelände der EEW Pirmasens gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ist einzuhalten und die entsprechenden Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen sind zu beachten.

(2) Fehlen entsprechende Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen oder sind sie unleserlich oder verdeckt oder funktionsuntüchtig, so hat der Anlieferer die allgemeine Pflicht nach § 1 der Straßenverkehrsordnung zu wahren und sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

(3) Das Abstellen von Containern ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen erlaubt.

(4) Das Abladen der Abfälle hat unter Beachtung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu erfolgen. Die in Ziff. 4.1 vorgeschriebene Schutzkleidung ist zu tragen.

(5) Können Fahrzeuge wegen eines Defektes nicht weiterfahren, haben die Lieferanten für die unverzügliche Entfernung des Fahrzeuges vom Betriebsgelände zu sorgen. Das Betriebspersonal ist berechtigt, das Fahrzeug auf Kosten des Lieferanten abschleppen zu lassen, sofern Betriebsstörungen oder Verkehrsbehinderungen durch das defekte Fahrzeug verursacht werden.

(6) Das Sortieren und die Mitnahme von Abfällen ist nicht gestattet.

(7) Das Fotografieren und Filmen ist auf dem Gelände nicht gestattet.

(8) Auf dem gesamten Betriebsgelände besteht Alkoholverbot und Rauchverbot, mit Ausnahme der ausgewiesenen Raucherbereiche.

(9) Den Anlieferern ist der Aufenthalt auf dem Gelände der EEW Pirmasens nur an der Waage und im Anlieferungsbereich vor dem Müllbunker und auch nur so lange gestattet, wie dies zur Anlieferung von Abfällen zwingend erforderlich ist. Ansonsten ist Unbefugten das Betreten des Betriebsgeländes verboten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen das Fahrzeug aus Sicherheitsgründen nicht verlassen.

(10) Zur Überwachung der betrieblichen Abläufe und zum Eigentumsschutz wird das Gelände der EEW Pirmasens videoüberwacht. Beim Betreten des Geländes erklären sich die Lieferanten damit einverstanden. Hierauf weisen gut sichtbare Hinweisschilder gesondert hin.

9 Verhalten bei Störungen, besonderen Vorkommnissen und Unfällen

(1) Im Falle einer durch den Anlieferer erkennbaren Betriebsstörung ist der Entladevorgang unmittelbar zu unterbrechen und das Aufsichtspersonal unverzüglich auf die Störung hinzuweisen.

(2) Die Fortführung des Entladevorgangs darf erst nach ausdrücklicher Freigabe durch das Aufsichtspersonal erfolgen.

(3) Auch bei Feststellung besonderer Vorkommnisse oder bei Unfällen ist das Aufsichtspersonal unverzüglich zu informieren.

(4) Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist unverzüglich und unbedingt Folge zu leisten. Hinweise können auch über elektronische Anzeigen erfolgen, die entsprechend zu beachten sind. Gleiches gilt für Durchsagen über Lautsprecher und

Alarmsignale.

(5) Bei der Auslösung eines Alarms ist der Entladevorgang sofort zu unterbrechen und der LKW von der Kippstelle zu entfernen.

(6) **Die sanitären Anlagen auf dem Revisionsplatz dürfen nur in sauberen Schuhen betreten werden.**

10 Schlussbestimmungen / Inkrafttreten

(1) Diese Benutzerordnung gilt mit Wirkung ab dem 01. Juli 2025.

(2) Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder für unwirksam erklärt werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(3) Folgende Dokumente stehen zum Download bereit <https://www.eew-energyfromwaste.com/de/standorte/Pirmasens> siehe Kundeninformationen zum Download:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen der EEW Energy from Waste-Gruppe
- Benutzerordnung der EEW Pirmasens
- Annahmebedingungen für Abfälle der EEW Pirmasens
- EEW-Sicherheitsanforderungen für Logistiker

Pirmasens, den 07.07.2025



Michael Höling

(Technischer Geschäftsführer)



Frank Gard

(Leiter Produktion)